













			
<b>Комплект Deluxe для работы в ограниченном пространстве</b> M5-CK-DL	<b>Противоударный защитный кожух</b> GA-BM5-1	<b>Противоударный защитный кожух</b> GA-BM5-2	<b>Чехол для переноски</b> GA-HM5
			
<b>Ремешок для переноски на шее с предохранительным замком</b> GA-NS-1	<b>Короткий ремешок</b> GA-LY-1	<b>Удлиненный ремешок</b> GA-ES-1	<b>Ремень для переноски на груди</b> GA-CH-2
			
<b>Карта памяти</b> M5-MMC	<b>Устройство для чтения карт памяти</b> CR-MMC-USB1	<b>Блок щелочных батарей</b> M5-BAT0501 / M5-BAT0501B M5-BAT0502	<b>Блок литиевых полимерных аккумуляторов</b> M5-BAT08 / M5-BAT08B
			
<b>Зарядное устройство с аккумуляторной батареей</b> M5-C01-BAT08 / M5-C01-BAT08B	<b>Зарядное устройство</b> M5-C01	<b>Запасная крышка батарейного отсека</b> M5-BL-1	<b>Адаптер транспортного средства на 12В пост. тока</b> GA-V-CHRG4

			
<p><b>Тестовый колпачок и патрубок</b> M5-TC-1</p>	<p><b>Модуль насоса</b> M5-PUMP</p> <p><b>Запасной фильтр насоса</b> M5-AF-K3 / M5-AF-K3-100</p> <p><b>Запасной наконечник насоса</b> M5-PN-1</p>	<p><b>Вспомогательный фильтр насоса с соединительным шлангом</b> M5-QCONN-K1</p>	<p><b>Вспомогательный фильтр насоса</b> M5-AF-K2 / M5-AF-K2-100</p>
			
<p><b>Станция MicroDock II для калибровки, тестирования, зарядки и считывания данных из журнала событий детекторов</b></p> <p>DOCK2-2-1C1K-00-G DOCK2-2-1J-00-G</p>	<p><b>Дополнительный модуль</b></p> <p>DOCK2-0-1K-00-G DOCK2-0-1J-00-G</p>	<p><b>Насос ручного аспиратора для отбора проб</b> GA-AS02</p>	<p><b>Запасные фильтры датчиков</b> M5-SS</p>
			
<p><b>Блок щелочных батарей</b> M5-BAT02 / M5-BAT03</p>	<p><b>Блок литиевых полимерных аккумуляторов</b> M5-BAT07 / M5-BAT07B</p>	<p><b>Запасной сетевой адаптер с различными насадками</b> POWER-UPS-1</p>	<p><b>Запасной насос</b> M5-PR-1 / M5-PRB-1</p>

			
<p><b>Запасная диффузионная крышка</b> M5-DC-1 / M5-DCB-1</p>	<p><b>Запасной ИК-датчик</b> SR-B04</p>	<p><b>Запасной PID-датчик</b> SR-Q07</p>	<p><b>Запасные датчики</b> D4-RHM04 / PS-RH04S / SR-M04-SC / PS-RM04H / PS-RS04 / PS-RC10 / PS-RZ10 / PS-RD04 / SR-A04 / SR-P04 / SR-G04 / SR-V04 / SR-W04 / SR-W04-UF / SR-X10-C1</p>
			
<p><b>Заглушка датчиков</b> SR-DUMM1 / SR-DUMM2 / SR-DUMM3</p>	<p><b>Запасной пакет электродов для PID сенсора</b> M5PID-ES-1</p>	<p><b>Запасная лампа 10.6 V (PID)</b> RL-PID10.6</p>	<p><b>Набор для чистки (PID)</b> M5PID-CLN-K1</p>